

15. 架子工安全操作规程

- 1、架子工作业过程中存在的危险因素或伤害种类：高处坠落、物体打击、坍塌、其它伤害等。
- 2、建筑登高架设、拆除作业属特种作业，操作人员（架子工）必须经过体检，凡患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症等不适合登高作业的，不得从事登高架设作业，同时经专门机构培训，取得有效特种作业安全操作证，方可上岗。
- 3、架子工作业前，必须认真领会脚手架安全施工方案，接受安全技术措施交底，明确分工，并派一名技术好、有经验的人员负责监护。
- 4、作业前正确穿戴好个人防护用品，应着装灵便，穿软底防滑鞋。作业时配备工具袋或吊带，工具用后需放在工具袋内或挂在身上，防止坠落伤人。
- 5、作业过程中严格遵守高处作业安全管理规定。凡 2m（含）以上作业时，必须佩挂安全带，并与已搭好的立、横杆挂牢。
- 6、严格遵守脚手架搭设技术规范要求，对各种非标准的脚手架，如跨度过大、负载超重等特殊架子，按制定的专项施工方案进行作业。
- 7、风力六级（含）强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气，应停止室外登高搭设作业；雨雪后重新进行作业时要有防滑措施。
- 8、搭设作业时要精神集中，严禁打闹玩笑；拆除作业时要动作协调，上下呼应，当解开与别人有关的结扣时，应先通知对方；休息时不准坐在架子上或不安全的地方；严禁酒后作业。
- 9、脚手架要结合工程进度搭设，搭设未完的脚手架，在离开作业岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患，确保架子稳定。
- 10、在外电架空线路附近搭设脚手架时，脚手架外侧与外电线路间距要符合安全规定，必要时采取安全隔离措施，确认无误后，方可作业。
- 11、严禁将上、下脚手架斜道搭设在有外电线路的一侧。
- 12、拆除脚手架时，周围应设置围栏或警戒标志，并设专人监护，禁止无关人员入内。
- 13、拆除作业应按照由上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则。先拆除防护栏杆或封挂的立网，再拆脚手板、剪刀撑、斜撑，而后再拆除小横杆、大横杆、立

杆等，一步一清，严禁上、下同时交叉作业。

14、拆除脚手架大横杆、剪刀撑时，应先拆中间扣，由中间人操作往下顺管子。

15、拆下的钢管、脚手板、扣件等材料，应向下传递或采取吊运，禁止往下抛掷；运至地面的材料应按指定的地点分类码放整齐，做到随拆、随清、随运。

16、连墙杆（拉接点）应随拆除进度逐层拆除，拆抛撑前应用临时撑支住，然后才能拆抛撑。

17、拆除过程中不得随意换人，如需换人时，应将拆除情况交接清楚后方可离开。

18、严禁以将整片脚手架推倒的方式拆除脚手架。

16. 油漆防腐工安全操作规程

1、油漆工作业过程中存在的危险因素或伤害种类：高处坠落、中毒、火灾、爆炸、触电、其它伤害等。

2、施工作业人员必须经过岗前培训，考核合格后，方可上岗。同时应掌握本工种安全知识和技能，对使用的油漆性能及安全措施应有基本了解。

3、工作前必须穿戴好劳动防护用品，如安全帽、安全带、防毒口罩、防尘口罩、护目镜、工作服、工作鞋等。

3、各种油漆材料（汽油、漆料、稀料）应单独存放在专用库房内，专人保管，不得与其他材料混放。库房应通风良好。易挥发的汽油、稀料应装入密闭容器中，严禁在库内吸烟和使用任何明火。

4、领用溶剂和油漆等易燃有机化学配料，只能领取当班的用量，剩余的要